


## Таблица №1 Для всех моделей багажников


Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Toyota Isis	Минивэн	2004-2017				
			<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
			<b>923</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>923</b>
			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Внутрь машины		Внутрь машины	



## Таблица №2 Только для модели багажника БК3!

	<b>X</b>		<b>Y</b>
Перед, мм. (FRONT)	<b>132</b>	Зад, мм. (REAR)	<b>143</b>
Перед, мм. (FRONT)	<b>936</b>	Зад, мм. (REAR)	<b>914</b>

## Таблица №3 Для всех моделей багажников



## Таблица №4 Только для модели багажника LUX CITY!

	перед(мм)	зад(мм)
<b>Z</b>	<b>1050</b>	<b>1034</b>
<b>L</b>	<b>864</b>	<b>842</b>