



**Таблица №1**  
Для всех Моделей багажников

Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Toyota Avensis	седан	2002-2008	<b>06B</b>	<b>06A</b>	<b>05A</b>	<b>05B</b>
			<b>593</b>	<b>593</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Внутри машины		Внутри машины	




**Таблица №2**  
Только для модели багажника БК3!

	<b>X</b>		<b>Y</b>
Перед, мм. (FRONT)	<b>142</b>	Зад, мм. (REAR)	<b>160</b>
	<b>916</b>	Перед, мм. (FRONT)	<b>880</b>
		Зад, мм. (REAR)	

**Таблица №3**  
Для всех моделей багажников

<b>F</b>	<b>R</b>
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
<b>260</b>	<b>295</b>



**Таблица №4**

Только для модели багажника LUX CITY!

	перед(мм)	зад(мм)
<b>Z</b>	<b>1038</b>	<b>1002</b>
<b>L</b>	<b>844</b>	<b>808</b>

