




**Таблица №1**  
Для всех моделей багажников



Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Toyota bB	компактвэн	2005-2016	<b>05B</b>	<b>05A</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
			<b>005</b>	<b>005</b>	<b>005</b>	<b>005</b>
			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Внутри машины		Внутри машины	




**Таблица №2**  
Только для модели багажника БК3!

X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
<b>105</b>	<b>113</b>	<b>990</b>	<b>974</b>

**Таблица №3**  
Для всех моделей багажников

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
<b>250</b>	<b>320</b>



**Таблица №4**  
Только для модели багажника LUX CITY!

	перед(мм)	зад(мм)
Z	<b>1050</b>	<b>1050</b>
L	<b>918</b>	<b>902</b>

