



Таблица №1



Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Honda Accord	седан	2008-2012	02	02	02	02
			013	013	014	014
			50	50	50	50
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Внутрь машины		Внутрь машины	




Таблица №2

Только для модели багажника БКЗ!

X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
94	111	1012	978

Таблица №3

Для всех моделей багажников

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
175	310




Таблица №4

Только для модели багажника LUX CITY!

	перед(мм)	зад(мм)
Z	1050	1050
L	940	906

